

Bedienungsanleitung

Hörsaal Nord

1. Internen PC einschalten (links unten im Referententisch) oder Notebook an das VGA-Kabel anschließen
2. Bildschirm rechts berühren (**Touch Screen**) und Funktionen wählen
3. Für die Nutzung des Internen PC mit einem USB Speicherstick stehen folgende Anschlüsse wahlweise zur Verfügung:
 - im Tischtank 2 Anschlüsse
 - an der linke Tischkante 2 Anschlüsse
 - am Internen PC

Ein Stabmikrofon und ein Headset befinden sich im Medienschränk (mittig unter der Projektionsfläche)

Hilfe bei Störungen und dringenden technischen Problemen erhalten Sie:

Täglich von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Unter Telefon **86-5017**

Nach 18:00Uhr, an Wochenenden und Feiertagen hilft **kostenpflichtig** KID, Telefon 0171481 88 79